

NUTZUNG DER CD 10

Die CD 10 Fernbedienung ersetzt die CD 8 und CD 9 Fernbedienungen. Die CD 10 ist eine Kombination von CD 8 und CD 9.

GILT FÜR C 538, C 545BEE, C 546BEE, C 565BEE UND C 568

1 ON : Gerät wird aus dem Standby eingeschaltet.

2 OFF : Gerät wird in den Standby geschaltet.

3 RANDOM : Titel/Dateien werden im Zufallsmodus wiedergegeben.

PROGRAM : Program-Modus öffnen oder schließen.

REPEAT : Titel, Datei, Ordner oder ganze CD wird wiederholt.

RPT A-B : Wiedergabesequenz wird wiederholt.

4 STOP : Wiedergabe wird gestoppt.

5 ▲ : CD-Fach wird geöffnet oder geschlossen.

6 ►► : Nächster Titel/Datei wird abgespielt.

◄◄ : Anfang des aktuellen Titels/Datei oder vorheriger Titel/Datei wird abgespielt.

►► : Schnellvorlauf der aktuellen Wiedergabe.

◄◄ : Schnellrücklauf der aktuellen Wiedergabe.

► : Wiedergabe wird gestartet.

7 II : Wiedergabe wird pausiert.

8 FILE : WMA oder MP3-Dateiliste nach oben oder unten scrollen.

9 FOLDER : Ordner-Liste nach oben oder unten scrollen.

10 DIM : Display-Helligkeit verringern, wiederherstellen oder ausschalten.

ENTER : MP3 oder WMA Datei für die Wiedergabe auswählen.

11 NUMMER-TASTEN 0 - 9 : Titel oder Datei-Nummer wird direkt ausgewählt.

12 DELETE : Programmierter Titel/Datei wird gelöscht.

13 TIME : Wiedergabe-Zeit und andere Informationen werden angezeigt. Gleiche Funktion wie DISPLAY-Taste am Gerät.

14 SHIFT : Diese Taste nutzen, um die Funktionen der Tasten CD, USB, OPT, SRC und FILTER anzuwenden.

GILT FÜR C 546BEE, C 565BEE UND C 568

15 CD : Taste SHIFT für ca. 1 Sekunde drücken und halten, dann Taste CD drücken, um CD als aktive Quelle auszuwählen.

USB : Taste SHIFT für ca. 1 Sekunde drücken und halten, dann Taste USB drücken, um USB als aktive Quelle auszuwählen.

OPT : Taste SHIFT für ca. 1 Sekunde drücken und halten, dann Taste OPT drücken, um OPT als aktive Quelle auszuwählen. Gilt nur für C 565BEE.

SRC : Taste SHIFT für ca. 1 Sekunde drücken und halten, dann Taste SRC drücken, um gewünschtes SRC-Level auszuwählen. Gilt nur für C 565BEE.

GILT FÜR C 545BEE, C 546BEE, C 565BEE UND C 568

16 FILTER : Taste SHIFT für ca. 1 Sekunde drücken und halten, dann Taste FILTER drücken, um gewünschten FILTER auszuwählen. Wiederholen Sie dies, um zwischen den verschiedenen Filtern umzuschalten (gilt für C 565BEE und C 568) oder um zwischen normaler (NORMAL) und langsamer (SLOW) Bandbreite umzuschalten (gilt für C 545BEE und C 546BEE).

